

Protégez votre véhicule contre la rouille : le plan d'action pour une carrosserie durable

Calendrier d'inspection

- Inspectez les passages de roues et les bas de caisse au moins deux fois par an.
- Privilégiez un examen approfondi avant et après la période hivernale pour limiter l'impact du sel et de l'humidité.

Points critiques de la carrosserie

- Vérifiez l'état des joints de portières et du coffre, car ils peuvent emprisonner l'humidité.
- Inspectez les points de jonction entre les ailes et les pare-chocs où l'accumulation de saleté peut abraser la peinture.
- Nettoyez régulièrement les orifices d'évacuation d'eau situés sous les portières et au bas du pare-brise pour éviter la rouille perforante.

Sécurité et châssis

- Examinez les fixations des conduites de freins et de carburant sous le châssis, zones critiques pour la sécurité.
- Portez une attention particulière aux soudures et aux zones de pliure des tôles, où le traitement anticorrosion peut se fissurer avec les vibrations.

Entretien préventif et moteur

- Utilisez une lampe de poche pour inspecter le compartiment moteur, notamment les supports de suspension et les zones sous la batterie.
- Traitez immédiatement tout éclat de peinture ou éraflure profonde avec un stylo de retouche pour stopper la progression de la corrosion.